

# Údajový list



## DŘEVOPUR DD 315

### Charakteristika výrobku

Jednosložkový polyuretanový lak vytvrzující vzdušnou vlhkostí.

### Oblast použití:

Dřevopur DD 315 se používá k nátěrům tvrdého i měkkého dřeva, zejména na podlahy, nábytek, obklady, přístroje ze dřeva apod.. DD 315 lze použít k zajištění nesprašování betonových podlah.

Vyznačuje výbornou mechanickou odolností a vysokou odolností i trvanlivostí proti vodě, čisticím prostředkům, alkoholu, rozpouštědlům a jiným chemikáliím. Je určen pro interiérové použití.

### Technická data

<b>Pojivo:</b>	polyuretanová pryskyřice
<b>Lesk:</b>	lesklý, polomatný
<b>Sušina</b>	cca 41 hmot. % ( dle stupně lesku )
<b>Specifická váha:</b>	1,0 g/ml
<b>Viskozita:</b>	lesklý: 35-45 sek. matný: 20-30 sek.

VOC ( celkové množství org. těkavých látek )	0,590 kg/kg
TOC (celkové množství org. uhlíku )	0,540 kgC/kg

<b>Bod vzplanutí:</b>	nad +21st.C
<b>Stupeň nebezpečí:</b>	hoř. II tř.
<b>Skladovatelnost:</b>	24 měsíců v původním obale. Po otevření chraňte před vlhkostí.

### Způsob zpracování

<b>Způsob nanášení:</b>	Stříkání, natírání, válečkování
<b>Ředidlo:</b>	aplikovat v neředěném stavu ( lze přiredit Rokopur ředidlem RK 010 )
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě očistit po používání ředidlem Rokopur ředidlem nebo C 6000.
<b>Teoretická vydatnost:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /kg
<b>Schnutí:</b>	Při 20 st.C - po 4 hodinách se dá přelakovat Po asi 18 hodinách se již dá po nátěru chodit (v závislosti na vlhkosti vzduchu). Při zpracování bezpodmínečně dbát na dobré větrání. Nezpracovávat pod +15 st.C.

### Příprava pro nátěr

#### **Podklad:**

Lakovaný povrch musí být suchý, bez vosku, tuku a prachu. Pozor na staré a vybledlé dřevo (nebezpečí zbarvení). Používat izolační podklad. Při použití DD 315 matný doporučujeme provést první nátěry DD 315 leskem a teprve poslední nátěr s DD 315 matným. Pozor- zvláště matný lak důkladně před každým použitím promíchat

**Základní nátěr:** 1x DD 315

**Krycí nátěr:** 1-2x DD 315. Mezi jednotlivými nátěry by se mělo provést mezibroušení.

### Obnovovací nátěr

**Podklad:** Přezkoušet na vhodnost jako podklad nátěru, odstranit starý nenosný nátěr. Neulpívající starý nátěr důkladně obrousit. Pozor na staré nebo vybledlé dřevo (nebezpečí zbarvení). Použít izolační podklad. Na neznámých starých nátěrech, čerstvých dýhách nebo podobných by se měl bezpodmínečně provést zkušební nátěr.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.